

# Diktofon Sony IC recorder ICD-AX412 kasutusjuhend

## Heli salvestamine



				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maht 2 GB,</li> <li>• WMA faili formaat,</li> <li>• FM raadio,</li> <li>• Patareid 2 x AAA</li> <li>• Kaardid: microSD, M2</li> </ul> <p>Arvutiga ühendamiseks vaja:</p> <p>miniUSB</p>
--	--	--	--	--

### Eelnevalt:

<p>Sisse lülitamine: Hoia 1 sekund all</p> <p>Välja lülitamine: Hoia 2 sekund all</p> <p>HOLD  POWER ON/OFF</p>	<p>Patareide vahetus:</p> <p>HOLD  POWER ON/OFF</p>	<p>Määra kuupäev ja kellaeg:</p> <p>-    or    +</p> <p>ja siis</p> <p>▶ PLAY/STOP • ENTER.</p>	<p>Keele määramine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vajuta DISP-MENU</li> <li>• vali Detail Menu</li> <li>• vali Language</li> <li>• vali keel (eng)</li> <li>• kinnita:</li> </ul> <p>PLAY/STOP • ENTER. ja ■ (stop)</p>
---	---	---	--

### Põhitegevused:

<p>Salvestamine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vabasta HOLD asendist</li> <li>• (1) Vajuta REC/PAUSE</li> <li>• Käivitub Recording indicator tuluke</li> <li>• (2) Lõpetamiseks vajuta STOP</li> </ul>	<p>Kuulamine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (1) Vajuta PLAY/STOP ENTER</li> <li>• Recording Indicator roheline</li> <li>• (2) Heli reguleerimine VOL-/+</li> <li>• (3) Lõpetamine: STOP</li> </ul>	<p>Kustutamine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (1) Vajuta ERASE</li> <li>• Displeil „Erase?“</li> <li>• (2) Vali JAH: -    või    +</li> <li>• (2) Kinnita PLAY/STOP ENTER</li> </ul>
---	---	---